

## Configuración del HDMI-CEC Para el uso de Alexa en la StreamPlay

“HDMI-CEC”, abreviatura de HDMI Consumer Electronics Control, es una función HDMI que tienen muchos televisores y periféricos. Esta característica hace que sus dispositivos funcionen mejor juntos, **pero a menudo está deshabilitada de manera predeterminada.**

Los fabricantes a menudo no llaman a esta función "HDMI-CEC".

### **Nombres comerciales de HDMI-CEC**

Si su dispositivo de cable tiene alguna función compatible con HDMI-CEC. Necesitará saber el nombre que usa el fabricante de su televisor para que pueda buscar y habilitar la opción oculta de HDMI-CEC en su televisor.

- **AOC** : enlace electrónico
- **Hitachi** : HDMI-CEC
- **LG** : SimpLink o SIMPLINK (HDMI-CEC)
- **Mitsubishi** : Net Command para HDMI
- **Onkyo** : RIHD (remoto interactivo a través de HDMI)
- **Panasonic** : HDAVI Control, EZ-Sync o VIERA Link
- **Philips** : Easy Link
- **Pionero** : Enlace Kuro
- **Runco Internacional:** RuncoLink
- **Samsung** : Anynet+
- **Agudo** : enlace Aquos
- **Sony** : BRAVIA Sync
- **Toshiba** : CE-Link o Regza Link
- **Vizio** : CEC